

WYTYCZNE POBIERANIA I TRANSPORTOWANIA PRÓBEK WODY I ŚCIEKÓW DLA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO

Przed każdym badaniem należy skontaktować się z Wydziałem Laboratorium w celu uzgodnienia szczegółów. Próbkę do badań przyjmowane są w Laboratorium przy ul. Komunalnej 7, tel. 81 458 68 77.

W przypadku jednoczesnego pobierania próbek do badania mikrobiologicznego i fizyko – chemicznego wody, w pierwszej kolejności należy pobrać próbkę do badania fizyko – chemicznego.

Pobieranie próbek wody do badania mikrobiologicznego

Próbki do badań mikrobiologicznych należy pobrać w jałowe pojemniki zakupione w aptece.

Próbka ma mieć objętość ok. 500 ml). Próbki należy pobrać w dniu dostarczenia do Laboratorium i dostarczyć w możliwie jak najkrótszym czasie od momentu pobrania.

Laboratorium przyjmuje próbki na badania mikrobiologiczne w **poniedziałki i wtorki w godz. 7:30- 11:00.**

Przygotować punkt pobrania wody w następujący sposób:

1. Należy pobierać wodę zimną!
2. Wodę do badania należy pobrać z najczęściej używanego kranu.
3. Przed przystąpieniem do pobrania próbki wody należy usunąć dodatkowe elementy wylewki (tj. perlatory, wkładki, uszczelki).
4. Kran dokładnie umyć detergentem usuwając ewentualne zanieczyszczenia (np. z kamienia, smaru).
5. Odkręcić kran i spuszczać zimną wodę minimum 10 min, aby nastąpiła pełna wymiana wody wewnątrz budynku.
6. Dezynfekować kran poprzez przemycie alkoholem lub opalenie płomieniem. Kurków ze sztucznego tworzywa nie opalać, lecz przemyć alkoholem lub innym środkiem do dezynfekcji. Odkręcić kran i spuszczać wodę aż do wypłukania środka do dezynfekcji.
7. W trakcie poboru zakrętkę pojemnika trzymać w ręku uważając, aby nie doszło do zanieczyszczenia. Podczas pobierania próbki nie należy przepłukiwać pojemnika.
8. Pobrać próbkę wody w pojemnik nie dotykając kranu i niezwłocznie zamknąć pojemnik.
9. Nie zaleca się pobierania próbek wody za pośrednictwem węży gumowych i węży ze sztucznego tworzywa podłączonych do kranu.
10. Podczas transportu próbki należy chronić przed światłem słonecznym i przegrzaniem np. przewozić w termotorbie.

Pobieranie próbek wody do badania fizyko – chemicznego

Próbkę wody należy pobrać w butelkę po wodzie o poj. 1,5 – 2 l. Nie dopuszcza się słoików i opakowań po słodzonych napojach. Próbki należy pobrać w dniu dostarczenia do Laboratorium i dostarczyć w możliwie jak najkrótszym czasie od momentu pobrania.

Laboratorium przyjmuje próbki na badania fizykochemiczne **od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 11:00.**

Przygotować punkt pobrania wody w następujący sposób:

1. Należy pobierać wodę zimną!
2. W przypadku pobierania próbek wody wyłącznie do badań fizykochemicznych należy przed ich pobraniem wykonać czynności opisane powyżej, dotyczące przygotowania urządzenia, z którego pobierana jest woda (z wyłączeniem opalania i dezynfekcji alkoholem).
3. Wodę do badania należy pobrać z kranu najczęściej używanego.
4. Odkręcić kran i spuszczać wodę minimum 10 min, aby uzyskać reprezentatywną próbkę.
5. Napełnić butelkę badaną wodą po uprzednim przepłukaniu tą wodą.
6. Próbka musi być pobrana pod korek, czyli należy napełnić butelkę wodą w taki sposób, aby nad powierzchnią wody nie pozostały pęcherzyki powietrza.

Pobieranie próbek jednorazowych ścieków

Ilość pobieranej próbki ścieków (butelka PET obj. od 1,5l do 5l), uzależniona jest od rodzaju wykonywanych analiz oraz stopnia zanieczyszczenia pobieranych ścieków, dlatego przed badaniem należy skontaktować się z Wydziałem Laboratorium w celu uzgodnienia szczegółów i ustalenia konkretnego dnia dostarczenia próbki.

Pobrane próbki ścieków dostarczyć do Laboratorium jak najszybciej od chwili pobrania **w godz. 7:30- 11:00.** Zaleca się całkowite napełnienie butelki próbką ścieków i szczelne zamknięcie korkiem w taki sposób, aby nad powierzchnią ścieków nie pozostały pęcherzyki powietrza.